

FACILITA ÁLCOOL 70° INPM

1. Dados do produto

Utilizado para limpeza profissional na desinfecção de ambientes como: hospitais, clínicas, farmácias, consultórios e postos de assistência à saúde. Tem comprovada eficiência contra bactérias como: Staphylococcus aureus, Salmonella e Pseudomonas aeruginosa.

Indicado para uso hospitalar: assistência à saúde, limpeza e desinfecção de superfícies, clínicas odontológicas, farmácias, pisos, azulejos, fórmicas e vidros.

Composição Química: Álcool Etilico e Veículo.

Validade: 24 meses



2. Propriedades físico-químicas:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Aspecto: | Líquido límpido |
| Cor: | Incolor |
| Odor: | Característico |
| pH: | 6,0 – 8,0 |
| Teor alcóolico (INPM): | 69,00-71,00 |
| Grau alcóolico (20°C - °GL) | 76,00 – 78,00 |
| Densidade (g/mL): | 0,8650 – 0,8698 |

3. Modo de uso

Umedecer um pano seco e limpo, aplicar nas superfícies a serem desinfetadas e limpas. Deixe agir por 10 minutos. Deixe o produto secar naturalmente. Não necessita de enxágue.

4. Propriedades

- Pronto para uso
- Produto exclusivamente de uso profissional
- Produto inflamável
- Secagem rápida

5. Embalagem

Bombona: 2X5 L;

Frasco: 12X1 L;

6. ANVISA

Produto Registrado na ANVISA: 308280052.

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos:

sac@audaxco.com