

## Clor

### 1. Dados do Produto

Assert Clor Hospitalar possui em sua composição agente detergente que aliado ao hipoclorito de sódio é ideal para a limpeza, alvejamento e desinfecção em uma única aplicação. Indicado para a remoção de sujidades e desinfecção de superfícies laváveis, resistentes à ação do cloro. Com eficácia comprovada contra as bactérias: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Pseudomonas Aeruginosa e Escherichia Coli.

Composição Química: Hipoclorito de Sódio, Alcalinizante, Tensoativo Anfótero e Veículo.  
Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio 2,10% p/p  
Validade concentrado: 6 meses  
Validade diluído: 24 horas



### 2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido viscoso
Cor	Levemente amarelado
Odor	Característico
pH	12,0 – 14,0
Densidade (g/cm <sup>3</sup> )	1,100 – 1,200

### 3. Modo de Usar

**PARA LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO:** Diluir o produto em um recipiente não metálico, espalhar a solução na superfície a ser limpa com auxílio de pano descartável, pano microfibras, esponja ou mop. Deixar agir por 10 minutos em contato com a superfície, em seguida enxaguar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza pesada e desinfecção	1/30 (33mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

**PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO POR IMERSÃO:** Diluir o produto em um recipiente não metálico, deixar os utensílios e equipamentos imersos na solução por 10 minutos, em seguida enxaguar e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza e desinfecção por imersão	1/30 (33mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

**PARA LIMPEZA LEVE COM GERADOR DE ESPUMA:** Diluir o produto, colocar no reservatório do gerador de espuma, jatear sobre a superfície a ser limpa, deixar agir e em seguida enxaguar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza leve com gerador de espuma	1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água)	5 minutos

**PARA LIMPEZA LEVE POR IMERSÃO:** Diluir o produto em um recipiente não metálico, deixar os utensílios e equipamentos imersos na solução por 5 minutos, em seguida enxaguar e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza leve por imersão	1/200 (5mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

### 4. Propriedades

- Limpeza e desinfecção
- Limpeza e desinfecção eficientes
- Ação em 10 minutos
- Poder alvejante

### 5. Embalagem

- Bombona: 2x5L

### 6. Anvisa

Produto Registrado na Anvisa nº 315120029.

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com